QUICK START MANUAL

BECK FW STAPLER / BECK FW GRAPADORA



BECK FASTENING GmbH
Raimund-Beck-Strasse 1 | 5270 Mauerkirchen
T +43 7724 2111-0
sales.int@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

Subject to technical modifications. Misprints and printing errors excepted. All rights reserved.
Sujeto a modificaciones técnicas. Salvo errores de composición e impresión. Todos los derechos reservados.

VERSION
09/2026 EN+ESP

QUICK START MANUAL

BECK

1 LOAD STAPLES FROM THE BOTTOM | CARGAR LAS GRAPAS POR LA PARTE INFERIOR

+ This a bottom loading stapler. Load the staples from the bottom.
+ Esta es una grapadora de carga inferior. Cargue las grapas por la parte inferior.





2

+ Gently push the magazine forward until the latch engages.
+ Empuje suavemente el cargador hacia delante hasta que el pestillo encaje.

3 CONNECT AIR SUPPLY | CONECTAR EL SUMINISTRO DE AIRE

+ Use a pressure regulator. Make sure the minimum air pressure supplied by the compressor is adequate to drive the fasteners. Too much pressure shortens the lifetime of your tool. Check the technical data sheet for the indicated min/max (60 — 100 psi) pressure levels.
+ Utilice un regulador de presión. Asegúrese de que la presión mínima de aire suministrada por el compresor sea suficiente para impulsar los elementos de fijación. Un exceso de presión reduce la vida útil de la herramienta. Consulta los datos técnicos para conocer los niveles de presión mínimos y máximos (4 — 7 bar) indicados.





4 AVOID A DRY AND DIRTY TOOL: CLEAN AND LUBRICATE REGULARLY | EVITE UNA HERRAMIENTA SECA Y SUCIA: LIMPIE Y LUBRIQUE CON REGULARIDAD

+ The best choice is to use a compressor with air filter, oiler and pressure regulator. If you don't have an oiler/lubricator: put 2-3 drops of oil in the air inlet every day before connecting the air hose. Use non detergent based oil for pneumatic nailers and staplers only.
+ Lo ideal es utilizar un compresor con filtro de aire, engrasador y regulador de presión. Si no dispone de un engrasador/lubricador, aplique 2–3 gotas de aceite en la entrada de aire cada día antes de conectar la manguera de aire. Utiliza únicament aceite sin detergente para clavadoras y grapadoras neumáticas.